



## » KROK č. 1

Umístěte 1 transmitter Tx Junior Pro s kódem "**START**" na startovní čáru mezi dráhu č. 3/č. 4 a č. 5/č. 6 (není možné startovat na prvních 2 drahách).

*V tomto případě časujeme dráhu č. 3, č. 4, č. 5, č. 6. Chcete-li časovat další 2 sportovce, můžete přidat 1 transmitter Tx Junior Pro mezi dráhu č.7/č.8.*





## » KROK č. 2

Chcete-li získat mezičasy každých 200m :  
Umístěte 1 transmitter Tx Junior Pro s  
kódem „**LAP**“ ve vzdálenosti 200 m, nalevo od  
1.dráhy.

# Tx Junior Pro kód «FINISH»



## » KROK Č. 3

Na startovní čáru umístěte 2 transmitters Tx Junior Pro s kódem **“FINISH”**:

- 1 nalevo od první dráhy
- 1 mezi dráhu č. 2 a č. 3

*V tomto případě mohou sportovci k překonání cílové čáry použít dráhu č. 1, č. 2 a č. 3.*

### NEBO

Na startovní čáru umístěte 2 transmitters TxJunior Pro s kódem **“FINISH”**:

- 1 mezi dráhu č. 1 a č. 2
- 1 mezi dráhu č. 3 a č. 4.

*V tomto případě mohou sportovci k překonání cílové čáry použít dráhu č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.*

